

ALGEMENE LEGINFORMATIE STOCKZ RUBBEREN FITNESSVLOEREN

ONDERVLOER/ONDERGROND

In principe vereist de ondervloer geen speciale voorbereiding. De ondervloer moet wel vlak, stevig, absorberend, schoon en droog zijn. Repareer scheuren, vul onregelmatigheden in het oppervlak op en controleer of de ondervloer geschikt is voor de lijm/tape.

Bij het afrollen van flexibele rubbervloeren zal het materiaal krullen. De rollen moeten daarom in de ruimte geacclimatiseerd worden op temperatuur 1-2 dagen voor de installatie. Verder raden we aan om de rollen enkele uren te leggen voordat ze definitief worden gelegd om het oppervlak te laten ontspannen. Als de ruimte verwarmd wordt met vloerverwarming. Zet deze 24 uur voor het leggen uit en schakel de verwarming pas weer in als de lijm uitgehard is.

ROLFORMATEN

De binnenkant van de rol is de toplaag. Daarom niet omgedraaien en altijd parallel worden gelegd aan de lichtinval en in dezelfde looprichting, altijd beginnen bij dezelfde muur. De naden moeten vlak zijn bij het leggen. Lassen van de naden is dat niet noodzakelijk, omdat deze praktisch onzichtbaar zijn vanwege het gestructureerde oppervlak.

TEGELFORMATEN EN PUZZELMATTEN

Om een dambordeffect te voorkomen, let op de markering in legrichting voor tegelformaten en puzzelmatten. Zorg ervoor dat de witte markering in de dezelfde richting ligt bij het leggen!

ROL OF TEGELS?

Om het verwijderen van de vloer mogelijk te maken (bijv. Voor beurzen, tentoonstellingen, evenementen enz.), is het los leggen in binnenruimtes beperkt geschikt. Hiervoor zijn tegelformaten en puzzelmatten beter geschikt dan rolformaten. Hoe dikker de tegel of puzzelmat, de beter ligt het vanwege zijn eigen gewicht. Let op de lineaire uitzetting van de rubbertegels bij losse plaatsing, vooral bij temperatuur- en vochtigheidsschommelingen en zorg voor voldoende wandafstand! In bepaalde gevallen raden we aan om te raadplegen bij ons voorafgaand aan het los leggen!

SNIJDEN/LIJMEN

Voor een volledige hechting van het oppervlak en vanwege de karakteristieke rolspanningen is het redelijk om een 2-K PU-lijm te gebruiken, bijv. Van bijvoorbeeld Bostik, Mapei, Uzin, Wakol, enz. De specifieke aanbevelingen van de fabrikant voor lijm en tandspatel moeten gevolgd in dit geval.

Draai halverwege de rol terug om de lijm gelijkmatig op de ondervloer aan te brengen. Voordat de lijm is uitgehard, rol dan met een aandrukrol over de rollen, wrijf de kopstukken en naden en weeg ze indien nodig. Neem de vloer pas in gebruik na volledige uitharding van de lijm.

Bescherm tijdens de rubberen vloerbedekking tijdens de bouw tegen vervuiling en beschadiging met een voor rubber geschikte afdekking. Het materiaal kan worden gesneden met een scherp mes of een tapijtmes. Na het leggen is een grondige reiniging van de rubberen vloerbedekking aan te bevelen.



STOCKZ